I I.O DATA

HDMC-U シリーズ

はじめに お読みください

B-MANU200620-01

お買い上げいただきありがとうございます。 この説明書は事故を防ぐための重要な注意事項と本製品を使う 前の準備について説明しています。この説明書および他のマニュア ルをよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに

なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

はじめに

本製品にはサポートソフトCD-ROMは添付しておりません。 サポートソフトは、本製品内の仮想CD領域に保存されています。

マニュアル一覧

①はじめにお読みください(本書)

最初にお読みください。

②Windows版セットアップガイド (Windowsをお使いの場合)

本製品をパソコンに接続して使えるようにします。

③Mac OS版セットアップガイド (Mac OSをお使いの場合)

本製品をパソコンに接続して使えるようにします。

画面で見るマニュアル本製品のより詳しい説明が記載されています 参照方法は、セットアップガイドの【画面で見るマニュアルについて】を ご覧ください。

箱の中には

※図は実際のものと異なる場合があります。

□ ハードディスク(1台)




- ☑ ①はじめにお読みください(1枚)[本紙]
- ②Windows版セットアップガイド(1枚)
- □ 3Mac OS版セットアップガイド(1枚)
- □ 吊り下げクリップ(1個)

■シリアル番号(S/N)について

▼ ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

- シリアル番号(S/N)はハードディスクの側面に貼られているシールに 「ABC1234567ZX」のように印字してあります。
- ●シリアル番号(S/N)は、ユーザー登録の際に必要です。 http://www.iodata.jp/regist/
- ●弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要です。 http://www.iodata.jp/support/product/hdmc-u/



動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

対応機種および対応OS

次の条件を満たすこと

- ●本製品を接続できるUSBポートがあること。
- ※USB 2.0インターフェイスでの動作は、弊社製USB 2.0インターフェイスにおいて確認
- 動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合せください。

※USB 2.0でご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 2.0に対応している必 要があります。対応していない場合は、USB 1.1として動作します。

対応機種*1	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン*2	●Windows Vista ^{※3} ●Windows XP ●Windows 2000 (SP4以降) ●Windows Me ●Windows 98 (SEを含む) ^{※4}
Apple Mac mini MacBook、MacBook pro iMac(iMac DVを含む)、 iBook、 PowerMac G5、 PowerMac G4 Cube、 PowerMac G4、 PowerMacintosh G3 (Blue & White)、 PowerBook G4、 PowerBook G3 (Bronze keyboard)	●Mac OS 9.1~9.2.2 ●Mac OS X 10.1~10.4

- ※1 より詳しい対応機種情報を対応検索エンジン「PIO」にてご案内しております。
- http://www.iodata.jp/pio/ ※2 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。
- ※3 添付ソフトは対応しておりません。 ※4 事前にドライバのインストールが必要です。
- インストール方法は@Windows版セットアップガイドの【使えるようにす
- ドライバをダウンロードするためにインターネットが使用できる必要があります。



●ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリ ープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用い ただけない場合があります。

SPIS セキュリティツールの動作環境

- ●インストールの際は管理者権限でログオンしてご利用くだ さい。
- ●セキュリティツールをご使用の際は画面で見るマニュアル をご覧ください。

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン	•Windows XP •Windows 2000

(データのバックアップについて

万一に備えて大切なデータは、他のメディア(DVD/CD やMOなど)や他のハードディスクに定期的にバックア ップを行ってください。

本製品のフォーマット作業について

本製品はご購入時、フォーマット済み(1パーティション、 FAT32)のため、Windowsではそのまま使用することがで きます。フォーマットを行いたい場合、オンラインマニュアルを 参照してください。

ただしMac OSでお使いの場合は、初期化作業が必要です。 詳細は、別紙【③Mac OS版セットアップガイド】を参照して ください。

(Mac OS X 10.4の場合は、FAT32フォーマットでも使 用できます。)

ハードウェア仕様

型式番号	HDMC-U8	HDMC-U12	
データ容量	約8G*バイト	約12G*バイト	
セクタサイズ	512バイト		
インター フェイス仕様	1166 20 1166 11		
電源仕様	DC 5V 500mA		
使用 温度•湿度範囲	温度5~35℃ (パソコンの動作する範囲であること) 湿度20~80% (結露なきこと、PC動作範囲であること)		
本体質量	影55g(本体のみ)		
外形寸法		(D)×18.0(H)mm ポール除く)	

※約250Mバイトは仮想CD領域として使用されています。

(フォーマット後の容量について

フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法 が異なるために若干減少しているように見えます。 ■本製品の容量


- 1Gバイト=1,000Mバイト、1Mバイト =1.000.000バイトで計算されています。 ■OS上で表示される容量
- 1Gバイト=1,024Mバイト、1Mバイト =1.048.576バイトで計算されています。
- ●例)データ容量が12Gバイトのハードディスクの場合 仕様容量 約 11.8Gバイト 約 11.750Mバイト

※仮想CD領域用に約250Mバイト使用されています。

OS上の表示 約 10.9Gバイト 約 11,205Mバイト

各部の名称・機能

ランプなどの名前と機能を説明します。



性能について

■耐衝撃性能について

本製品は、米国国防総省の軍事品に採用する性能試験の

- 一種である「MIL-STD-810F Method:516.5 Procedure IV」に従い、非動作時に122cm(4フィート) の高さから各面・辺・角に対して合計26回の落下試験を実 施した後に、動作検証を行い正常動作することを確認してお ります。(弊社調べ)
- しかしながら、本製品において、すべての状況、環境でHDド ライズデータ外装が破損しないことを保証するものではあ りません。
- また、本製品を故意に落下させたり、衝撃を加えないでくだ さい。衝撃により、防水性能が失われることがあります。

■防水性能について

本製品は、JIS IPX7等級試験(旧JIS保護等級7防浸型)に 従い、水深1mの常温の水道水に静かに沈め、30分間水底 に放置した後に、本体内部に水が流入していないことを確認 しております。

しかしながら、経年劣化、外的要因などにより、出荷時の防水 性能が維持されない場合があり、内部データを保証するもの ではありません。

また、本製品を故意に水没させたりしないでください。

⑥SPIS セキュリティツールご使用の際の注意

- ●セキュリティツールで使用したパスワードの管理には十分ご注意 ください。
- ●万が一、パスワードをお忘れになった場合は解除できなくなりま す。その場合は、内部のデータに関しては弊社はいっさいの責任を 負いかねます。
- ●解除できなくなった場合、弊社修理センターに送付いただければ 解除いたしますが、内部のデータは全て消去され出荷時状態とな ります。あらかじめご了承ください。

■暗号フォルダをご利用いただく場合の注意点

●暗号フォルダを作成したパソコン自身のセキュリティ管理(ユーザ ーやパスワードの管理)にご注意ください。

暗号フォルダはそのパソコンにログオンできる全てのユーザーで 内容を参照することができます。

この点にご留意いただき運用願います。

●暗号フォルダ内のファイルは他のパソコンからその内容を参照す ることはできませんが、ファイルを消したり上書きしたり異なるデ 一夕を書き込む事ができてしまいます。

不測の事態に備えてデータは必ずバックアップをお取りいただき、 他のパソコンでは暗号フォルダにアクセスしないようにご注意く

暗号フォルダ内のファイルを他のパソコンで変更したり上書きし た場合は、暗号フォルダがインストールされたパソコンではファイ ルが壊れた状態となり、読み込みできません。

●暗号フォルダ内に作成したフォルダをゴミ箱に捨てる(削除する) 場合、「Shift]キーを押しながら捨ててください。

[Shift]キーを押さないでごみ箱に捨てる(削除する)と、削除エラ ーとなります。

ディスクロックツール「HDMCロック」 をご利用いただく場合の注意点

- ●HDMCロックで使用したパスワードの管理には十分ご注意くだ
- ●万が一、パスワードをお忘れになった場合は解除できなくなりま す。その場合は、内部のデータに関しては弊社はいっさいの責任を 負いかねます。
- ●解除できなくなった場合、弊社修理センターに送付いただければ 解除いたしますが、内部のデータは全て消去され出荷時状態とな ります。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防 ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載してい ます。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告および注意事項



この表示を無視して誤っ た取り扱いをすると、人 体に多大な指復を負う 可能性が想定される内 注意 容を示しています。



この表示を無視して誤った 取り扱いをすると、人が損傷 を負う可能性又は物的損害 のみの発生が想定される内 容を示しています。

■絵記号の意味



この記号は注意 (警告を含む)を促す内 例) 容を告げるものです。記号の中や近くに 「発火注意」を表す 絵表示 具体的な内容が書かれています。 この記号は禁止の行為を告げるもので 例) す。記号の中や近くに具体的な内容が書 (会表す 絵表示




この記号は必ず行っていただきたい行 例 為を告げるものです。記号の中や近くに「電源ブラグを抜く」を表す絵表示 具体的な内容が書かれています。





本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメ 一カーが指示している警告、注意表示を厳守してください。



火災や感電、やけど、故障の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。 分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに本製品をパソコン




から取り外してください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本製品を接続する場合は、必ずセットアップガイドで接続方法 をご確認になり、以下のことをご注意ください。 ●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないで ください。火災や故障の原因となります。


●接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり 火災の原因となることがあります。 ●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。





続・取り外し方法をご確認ください。 間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。

本製品の接続、取り外しの際は、必ずセットアップガイドで、接




火災・感雷の原因となります。 お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。



濡れた手で本製品を扱わないでください。 感電や、本製品の故障の原因となります。


注意



は一切いたしかねます。 故障や万一に備えて定期的にパックアップをお取りください。




本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かないでください。 周辺に放熱を妨げる物を置かないでください。



●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ■温湿度差の激しい場所 ■温湿度差の激しい場所 ●傾いた場所 ●熱の発生する物の近く(ストーズヒータなど) ■水気の多い場所(台所、浴室など) ●強い磁力電波の発生する物の近く

(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●腐食性ガス雰囲気中(CI2、H2S、NH3、SO2、NOxなど) 静電気の影響の強い場所

●保温性・保湿性の高い(じゅうたん・カーペット・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロ ールなど)場所での使用(保管は構いません)



しないでください。
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。 ●落としたり、衝撃を加えない ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない ●重いものを上にのせない

●そばで飲食・喫煙などをしない ●本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない



動作中にケーブルを抜かないでください。 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本製品内部を結露させたまま使わないでください。 時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所から暖かい場所 へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。 そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。



本体についた汚れなどを落とす場合、柔らかい布で乾拭きし てください。 ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めて使用してください。

●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでくだ



本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの 異物が入らないようにしてください。



本製品のコネクタ部分には触れないでください。 コネクタ部分に触れると静電気により、本製品が破壊されるおそれがあります。



動作中にケーブルを激しく動かさないでください。 接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。



本製品(ソフトウェア含む)は、日本国内仕様です。 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。 また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなど を行っておりません。あらかじめ、ご了承ください。



本製品を濡らしたり、水没させた場合は、すぐに水を拭き取り 十分に乾燥させてからご使用ください。

また、1m以上水没させた場合は、故障およびパソコンの破損 のおそれがありますので使用しないでください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ れると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付け ています。

① 弊社ホームページをご確認ください。

サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」をご覧くださ い。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されていま す。こちらも参考になさってください。

http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場 合があります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポート ソフトをダウンロードしてお試しください。

http://www.iodata.jp/lib/

② それでも解決できない場合は…

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター 電話: 本社…076-260-3688 東京…03-3254-1095 ※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く FAX: 本社…076-260-3360 東京…03-3254-9055 インターネット: http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項について



1. ご使用の弊社製品名

□ 2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番 3. ご使用のサポートソフトのバージョン

- 4. ご使用のOSとアプリケーションの名称、 バージョン及び、メーカー名
- 5. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

廃棄・譲渡などされる際の注意

●本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、ハードディス クをフォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフト ウェアなどを利用することで、データを復元・再利用できてしまう 場合があります。

●ハードディスク上のソフトウェアについて

その結果として、情報が漏洩してしまう可能性があります。

ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を 削除することなくハードディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセンス 使用許諾契約に抵触する場合があります。

●情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のための ソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたし

■ハードディスクデータ消去ソフトのご案内

本製品には「DiskRefresher LE」が添付されております。 本製品を廃棄あるいは譲渡される際には、こちらをお使いいただく ことをおすすめします。

修理について

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●内部のデータについて

■検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。 (厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。) ※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップで きる場合は、修理にお出しになる前にバックアップしてください。 ■弊社では、データの修復は行っておりません。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られてい るシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記 載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。 ※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる 場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金 額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご 返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額 をFAXにて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきまし た場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、送付 日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中に連絡可能な電話番号、 使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)

●修理品を梱包してください

■上記で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 ■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

■修理は、下記の送付先までお送りください。

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発 送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていた

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りくだ 【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 ※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

ご注意

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本
- 書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
- 3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許 諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブ ルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
- 4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタ ル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
- 5) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 6) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複 写できるものとします。
- 7) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することがで 8) お客様は、サポートソフトウェアまたは、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転また
- はその他の処分を行うことはできません。 9) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご 使用を終了させることができるものとします。
- 10) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなど の人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設 備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、 設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事 故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制 御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万 全を期されるようご注意願います。
- 11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負 いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス 等を行っておりませんので、予めご了承ください。
- (This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.) 12) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合がありま
- 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があり
- 13) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますの でご了承ください。

呼び方

本製品での呼び方

本製品では以下の呼び方を使用しています。

意 味

Windows Vista	Microsoft® Windows® Vista™ Business Operating System、Microsoft® Windows® Vista™ Enterprise Operating System、Microsoft® Windows® Vista™ Home Premium Operating system Microsoft® Windows® Vista™ Home Basic Operating System、Microsoft® Windows® Vista™ Ultimate Operating System の総称
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System、Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating Systemの総称
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating System、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System の総称
Windows Vista/XP/2000	Windows Vista、Windows XP、Windows 2000の総称
Windows Me/98	Windows Me、Windows 98の総称
Windows	Windows Vista/XP/2000/Me/98の総称

商標について

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 ●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。 Apple, Macintosh, Powerbook, iMac, iBook, FireWire, Power Mac、Mac、Mac OS、Mac OSロゴおよびその標章は、米国Apple Computer.Inc.の登録商標です。

●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

保証規定

1 保証内容 取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態であ 取扱品が音・本件がリンパルといえを言言に使うた工作や使用が思くれ 弾した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の 判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしく はユニット単位の部品はお返しいたしません。

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添 付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3 修理依頼

修理を弊社へ、依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご申組、弊社から必受時の費用は実計会担とさせいただきます。また、発送の際は必ず毛配便をご利用いただき、輸送所の指摘を防ぐため、ご購入時の第・相包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送が増設できる業者のご利用をお願いいたとます。

4 保証適応外

- 5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。 り接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
 7) 取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因するなどないには無常。

5 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。 6 保証有効範囲

一ドウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。
1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) 修理工格解の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3) ハードウェア保証書の所定事項(型電、お名前、ご住所、販売店費(保証期間が無期限の製品域が、など)が未込入場合、または予わが書き換えられた場合。
4) 火災・地震・水震・流流・水震・温海・水の他の大変・地窓、公連または異常、

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の





デジタルライフの夢を拡げる *社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 - ムページ: http://www.jodata.jp/support 2006.11.20 発行 Convright (C) 2006 I-O DATA DEVICE INC. All Rights Reserved